INKBIRD universaalne WIFI termostaat pistikupessa ITC-308

01	Ohutusnõuded	1
02	Spetsifikatsioon	1
03	Tehnilised andmed	1
04	Tunne oma seadet	2
05	Inkbird nutiseadme rakenduse paigaldus	2
06	Termostaadi reguleerimine	5
07	Veateated termostaadil.	Tehniline tugi. Garantii

01

Ohutusnõuded

Hoida lastele kättesaamatus kohas Kasutada kuivas keskkonnas Kasutada vaid 230V vooluvõrgus Relee eluiga ca 100 000 lülitustsüklit

02

•

Termostaadi spetsifikatsioon

- Termostaat valmis koheseks kasutamiseks ühendades otse pistikupessa. Lihtne käsitleda
- Kahe eraldi releega väljund, mis võimaldab termostaati kasutada samaaegselt nii kütte kui ka jahutusseadmete juhtimiseks
- Võimaldab valida Celsius ja Fahrenheit näidu vahel
- Ekraanil kuvatakse samaaegselt nii soovitud temperatuur, kui ka reaalne * anduri poolt tunnetatav temperatuur
- Temperatuuri näidu kalibreerimise võimalus
- Miinimum ja maksimum temperatuuri tunnetamise alarm
- Anduri rikke alarm
- Nutiseadmest juhtimise võimalus WIFI võrku kasutades

03

Tehnilised andmed:

- Toitepinge 240V 50/60Hz 10A/2200W
- Andur: 10kohmi +25 kraadi juures
- Temperatuuri mõõtmise vahemik -40 kuni +100 kraadi
 - Temperatuuri näitamise täpsus ekraanil
- , , 0,1C /°F Temperatuuri mõõtmise täpsus:

Kuvaühik Celsius •c või Fahrenheiti °F

Ümbritseva keskkonna temperatuur: -20°C ~ 60°C/

Säilituskeskkond: temperatuur: o· c ~ 60°C/ 32 ° F ~ I 40 ° F; niiskus: 20 ~ 80%RH(külmumata või kondensaat) Garantii: 2 aastat

Range of Temperature(T)Celsius	Celsius Error	Range of Temperature(T)Fahrenheit	Fahrenheit Error
-40 ℃≤T<10°C	±2°C	-40°F ≤T<50°F	±3°F
10℃≤T<80°C	±1°C	50°F ≤T<176°F	±2°F
80 C≤T≤100°C	±2°C	176°F ≤T≤212°F	±3°F

4. Ekraani näitude ja nuppude tähendused



Näidud termostaadil:

PV: Tavalises töörežiimis, kuvatakse anduri poolt tunnetatav hetke temperatuur.

Seadete režiimis - Kuvab menüü järjekorra koodi.

SV: tavarežiimis kuvatakse temperatuuri seadistatud väärtus; seadistusrežiimis kuvab see valitava seadistusväärtuse.

Punane tuli SEES: Küttevõimsus on sees.

Roheline tuli: jahutusvõimsus on sees.

Roheline tuli vilgub: kontroller täidab viivituse funktsiooni.

Seadistusnupp (SET)

Suurenda väärtust nupp (6-) "nool üles"

Vähenda väärtust - nupp "nool alla" Lisateave juhtfunktsioonide kohta leiad allpool.

Pistikupesal:

05

KÜTE / 7: Kütte väljundpesa.

JAHUTUS / 8: Jahutusväljundi pesa.

Inkbird nutiseadme rakenduse paigaldus

5.1 Nutiseadme rakenduse allalaadimine

Otsige Appstore'ist või Google Playst märksõna "InkbirdSmart" või skannige rakenduse allalaadimiseks ja installimiseks järgmine QR-kood:



5.2 Sidumine telefoniga

Avage rakendus nutiseadmes. See palub teil registreeruda või sisse logida oma kontole. Valige riik ja sisestage vajalikud andmed registreerimise lõpetamiseks oma mobiilinumber või e-post. Seejärel vajutage nupule "Lisa kodu", et luua oma kodu-konto



Regulaatori lisamiseks vajutage nupule "+" või valige nupp "Lisa seade".

Kui temperatuuri regulaator on tavalises tööolekus, võite WIFI lähtestamiseks vajutada pikalt nupul WIFI / Nool üles. Seejärel siseneb regulaator vaikimisi Smartconfigi reziimi. Smartconfigi ühendamise ja AP ühendusvõimaluse vahetamiseks võite vajutada lühidalt veel nupul WIFI. Kui muudate WIFI olekut, kulub vastava LED-sümboli ja oleku kuvamiseks WIFI-mooduli andmetöötluse tõttu umbes 5 sekundit.

Seadme kiirühendamine WIFI võrguga:

- Ühendage seade pistikupessa ja veenduge, et seade on Smartconfig reziimis.- (pikk vajutus wifi nupul)
- Ühendamise valmisolek (LED-sümbol vilgub kiirelt, intervall 250ms). Vajutage äpis nuppu "Kinnita, et indikaator kiiresti vilgub" ja seejärel valige sobiv WiFI võrk, sisestage Wi-Fi salasõna, klõpsake liitumisprotsessi sisenemiseks nuppu "kinnita".
- · Seade toetab ainult 2,4 GHz WiFi-ühendust



Seadme lisamine AP-režiimis:

- Ühendage seade pistikupessa ja veenduge, et seade on AP konfiguratsiooniolekus (LED-sümbol vilgub aeglaselt, LED vilgub 1500ms).
- Vajutage "Nool üles/ wifi" sümbolile termostaadil " seade lisades interface.click "Kinnita indikaatori aeglast vilkumist" ja seejärel valige Wi-Fi võrk, sisestage Wi-Fi salasõna ja vajuta "kinnitada" siseneda ühendusprotsessi.
- Vajutage "Ühenda kohe" ja regulaator läheb teie WLAN-i seadistusse teie nutitelefonis, valige "Smartlife-XXXX", et otse ruuteriga ühendust luua ilma parooli sisestamata. Vajutage ka ruuteril AP ühenduse nuppu.
- Automaatsesse ühendusliidesesse sisenemiseks minge tagasi nutiseadme rakendusse.



Vajutage pärast seadme edukat lisamist nuppu "Valmis" ja sisenege nutiseadme juhtimisliidesesse.

Temperatuuri reguleerimise režiimis saab kasutaja määrata vajalike temperatuure ja tööreziime nutiseadme rakenduse kaudu.



	1973	
Back to Front Page 🔹 🗧	fr book Setting	
Heating Difference Value	но	309.5
Cooling Difference Value	-CD	xex >
High Temperature Alarm 🔶	High berg: alarm	212.09 >
Low Temperature Alarm 🔶	tow temp. alarm	40.0% >
Refrigeration Delay -	Refrigeration delay	0m0 5
Temperature Calibration ←	Temperature calibration	0.09 >
Temperature unit ← switch°C/°F	Tomparature switch	* >

06 Temperatuuri regulaatori seadete muutmine

6.1 Menüü toimingujuhised

Temperatuuride vaatamine ja muutmine tavapärases töörežiimis

6.1.1.1 Vajutage kiiresti **"nool alla"**, Ekraanil lahter PV näitab seadistatud temperatuuri väärtust, SV näitab temperatuuride erinevuse väärtust; Veel kord lühike vajutus **"nool alla"** - PV näitab seadistatud jahutustemperatuuri väärtust. Kui 3 sekundit seadeid ei muudeta või vajutatakse nuppu SET naaseb termostaat tavapärasesse näitudega olekusse

6.1.1.2 Soovitud temperatuuri väärtuse muutmiseks vajutage korraks nuppu SET, sel ajal kuvab SV praeguse seadistatud temperatuuri väärtuse ja vilgub. Seadistusväärtuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage nuppe "üles" või "alla". Valitud väärtuse kinnitamiseks ja väljumiseks vajutage uuesti nuppu SET 6.1.1.3 Pikk vajutus nuppudel nool üles või alla muudab kohe soovitavat temperatuuri väärtust. Valitud väärtuse kiireks kinnitamiseks ja väljumiseks vajutage uuesti nuppu SET. Kui SET nuppu ei vajuta, siis väljub termostaat seadest automaatselt 10 sekundi pärast ja salvestab ise soovitud temperatuuri väärtuse.
6.1.1.4 Kui temperatuuri regulaator töötab tavaolekus, siis vajutage seadistusrežiimi sisenemiseks nuppu SET - 2 sekundit. PV digitaalne ekraan näitab menüü esimest menüükoodi "TS", SV ekraan näitab vastavat seadistusväärtust. Menüüs alla kerimiseks ja eelmise menüükäsu parameetrite salvestamiseks vajutage nuppu SET. Praeguse sätteväärtuse muutmiseks vajutage nuppe "nool üles" või "nool alla". Kui seadistusolekus ei toimu muudatusi 30 sekundi jooksul või kui 2 sekundi jooksul vajutada pikalt nuppu "SET", väljub regulaator muutmisreziimist ja salvestab seadistusoleku ning naaseb tavapärase töörežiimi juurde.

6.2 Menüü seadete menüü - puu.

Sisenemiseks vajuta SET nuppu 2 sekundit



6.3 Menüüjuhiste seadmine

Code		Symbol		Function		Setting Range		Default Settings		Annotation
TS	I	٤S	J	Temperature Setting Va l ue	┣	-40.0°C~100°C -40.0°F~212°F	+	25.0°C 77.0°F	+	
HD	I	НЧ	l	Heating Difference Value	┝	0.3°C~15.0°C 1.0°F~30.0°F	$\left \right $	2.0°C 3.0°F	-	More details on 6.4.1
CD	I	63]	Cooling Difference Value	┝	0.3°C~15.0°C 1.0°F~30.0°F	+	2.0°C 3.0°F	+	
AH		8H	l	Alarm High Temperature Limit	┝	-40.0°C~100°C -40.0°F~212°F	+	100°C 212°F	$\left \right $	More details on 6.4.2
AL	I	RL]	Alarm High Temperature Limit	$\left \right $	-40.0°C~100°C -40.0°F~212°F	+	-40.0°C -40.0°F	+	More details on 0.4.2
PT	5.3	P٤		Compressor Delay Time		0~10 minutes		minute		More details on 6.4.3
CA	Ι	CR	l	Temperature Calibration	┣	-9.9°C~9.9°C -15.0°F~15.0°F	+	0.0°C 0.0°F	-	More details on 6.4.4
CF	l	CF	I	Fahrenheit or Celsius Settings		C or F		F	I	More details on 6.4.5

6.4 Juhtimisfunktsiooni juhend

Kui temperatuuri regulaator töötab normaalselt, näitab PV-ekraan mõõdetud temperatuuri, samal ajal näitab SV-ekraan määratud temperatuuri. Termostaat tunneb ära, mis reziimis ta töötama peab ja muudab kuumutamisest jahutusrežiimi automaatselt. Pistikupesa küttepesa – väljundi töötades põleb punane LEDindikaator. Jahutamise reziimis põleb roheline LED-indikaator, mis näitab jahutuse sisselülitatud olekut.

6.4.1 Temperatuuri reguleerimise juhised (TS, HD, CD)

6.4.1. Normaalne temperatuuri reguleerimine Kui mõõdetud temperatuur PV on väiksem kui TS ehk seadistaud temperatuuri, siis temperatuuri regulaator lülitab kütte-väljundi pistikupesas sisse ja süttib punane LED tuli. Kui mõõdetud temperatuuri PV on sama või suurem, kui seadistatud temperatuuri väärtus, siis on punane LED tuli kustub ja kütteväljund lülitatakse välja.

Kui mõõdetud temperatuur PV on suurem, kui TS ehk temperatuuri seadistatud väärtus siis aktiveerub jahutuse reziim, roheline LED tuli on sisse lülitatud ja jahutuse väljund töötab. Kui roheline LED vilgub, siis see näitab, et jahutusseade on kompressori olekus - viivitusega kaitsereziimis. Kui PV ehk mõõdetud temperatuur on väiksem või võrdne TS temperatuuri seadistatud väärtusega, siis roheline LED on välja lülitatud ja jahutus väljund lülitub välja. Näiteks TS= seadistatud 25°c, CD =2.0°C, HD=3.0°C, kui mõõdetud temperatuuriväärtus on väiksem või võrdne kui 22°C

(TS-HD), siseneb kontroller olekusse; kui mõõdetud temperatuuri väärtus 25 °C, küte peatub; kui mõõdetud temperatuuriväärtus 27,0°C (TS+CD), kontroller siseneb jahutusolekusse; mõõdetud temperatuuriväärtuse s25,0 °C mõõtmisel peatub jahutus.

6.4.1.2 Spetsiaalne temperatuuri reguleerimine Kui ei ole vaja hinnata kütte või jahutuse rakendumise erinevaid temperatuure seadistusolekus või sellest väljumisel, siis võrreldakse seda otse TS-iga.
Näiteks: seadistusolekus sisse- või väljumisel TS=25,0°C, CD=2,0°C, HD=3,0°C. Kui PV (mõõdetud temperatuuri väärtus) >25,0 °C siseneb see jahutusolekusse. Kui PV (mõõdetud temperatuuriväärtus) s25,0 °C, jahutamine peatub. Seejärel tagasi normaalseks temperatuuri reguleerimine. Kui PV (mõõdetud temperatuuriväärtus) <25,0 °C, rakendub küte, kui PV (mõõdetud temperatuuriväärtus) "25,0 °C, kuumutamine peatub ja seejärel normaliseerub temperatuuri reguleerimine.

6.4.2 Häire - kõrge / madala temperatuuri saavutamise märguande seadistamine (AH, AL)

Kui mõõdetud temperatuur on kõrgem, kui seadetes märgitud maksimaalne temperatuur, siis rakendub AH ehk kõrge temperatuuripiirangu häire, siis **AH** vilgub ekraanil vaheldumisi praeguse temperatuuriga, samal ajal seade annab helisignaaliga alarmi, kuni temperatuur naaseb normaalsele tasemele või vajutage, mis tahes nupule, et alarm lülituks välja. Kui hetke mõõdetud temperatuur on langenud alla seadistatud miinimum temperatuuri taset **AL**, siis rakendub madala temperatuuri häire ja ekraanil vilgub AL vaheldumisi praeguse temperatuuriga ja helisignaal annab alarmi, kuni temperatuur tõuseb üle seadistatud AL taseme, Helisignaal lülitub välja ja naaseb tavaline ekraaninäit. Või alarmi korral vajutage mis tahes nuppu, et lülitada välja häire helisignaal. Kõrge ja madala temperatuuripiirangu häire näidatakse ka mobiilirakenduses ja kliendile tuletatakse meelde, et toode on häireseisundis.

6.4.3 Kompressori viivitusaeg (PT)

Jahutusrežiimis, kui toide on esimest korda sisse lülitatud, PV (mõõdetud temperatuuri väärtus) on kõrgem või võrdne TS (Temperatuuri seadmise väärtus) + CD (Jahutuserinevuse väärtus), siis termostaadi jahutus ei rakendu kohe, vaid ootab viivitusaega (PT). Kui kaks jahutuse algusintervalli külgnevat parameetrit on viivitusajast suuremad, hakkab termostaat aeg-ajalt jahutama; Kui kaks jahutuse algusintervalli külgnevat väärtust on väiksemad kui viivitusaeg, peab see jahutamise alustamiseks kasutama viivitusaega. Viivitusaega hakatakse lugema alates väljundi väljalülitumisest.

6.4.4 Temperatuuri kalibreerimine (CA) - näidu ühtlustamine

Kui mõõdetud temperatuur erineb reaalsest temperatuurist mõõdetavas keskkonnas, saab temperatuuri kalibreerimise funktsiooni kasutada, et muuta seadme mõõdetud väärtus kooskõlas olevaks keskkonna temperatuuriga väärtusega. Kalibreeritud temperatuur = mõõdetud temperatuur + kalibreerimisväärtus.

6.4.5 Fahrenheiti või Celsiuse mõõtepiirkond (CF)

Kasutaja saab määrata mõõdetavaks temperatuuri kuvaühikuks Fahrenheiti või Celsiuse, vastavalt oma soovile. Tehase vaike-temperatuur on Fahrenheiti. Kui teil on vaja ühikut Celsiuse järgi kuvada, seadke **CF** -ks **C**. Pange tähele, et kui CF muudab olekut, taastatakse kõik seadistusväärtused vaikesätteks ja helisignaal annab lühikese piiksu.

07 Veateated termostaadil - ER

- 7.1 Kui temperatuuri anduris on lühis või katkestus, siis käivitab regulaatori rikkerežiimi. Regulaator sulgeb / katkestab kõik väljundid, kostub helisignaal ja ekraanil on veateade ER-i, seejärel vajutage mis tahes nuppu, et vaigistada helisignaal. Peale vea eemaldamist naaseb termostaat tavapärasesse töörežiimi.
- 7.2 Kui termostaat on välja lülitatud või lahti ühendatud olekus, siis mobiilirakenduses kuvatakse ta endiselt võrgus olevaks ja lahti-ühendatud olekut näidatakse 1 kuni 3 minuti pärast.

Tehniline abi ja garantii

Kui teil on probleeme temperatuuri regulaatori paigaldamise või kasutamisega, vaadake palun veelkord hoolikalt ja põhjalikult läbi kasutusjuhend. Kui vajate abi, kirjutage meile **info@heatline.ee** või **support@ink-bird.com**. Teie e-kirjadele vastatakse esmaspäevast laupäevani 24 tunni jooksul. Võite külastada ka meie veebisaiti **www.ink-bird.com**, et leida vastuseid ühistele tehnilistele küsimustele.

Garantii

INKBIRD TECH.C.L. annab seadmele kaks aastat garantiid alates ostukuupäevast, kui seda kasutatakse sihipäraselt. Garantii piirdub temperatuuri regulaatori või selle osa parandamise või asendamisega INKBIRDi äranägemisel. Algne kviitung on garantii eesmärgil vajalik.

Tehniline tugi ja nõustamine:

Heatline OÜ / Tel. +372 53033990 / E-mail info@heatline.ee